

Lizerna Conditioner

Hochleistungs-Ausrüstungsmittel für BÜFA Care 4.0

- EIGENSCHAFTEN:**
- ein Muss für ein erfolgreiches BÜFA Care 4.0 Verfahren, da es das Material stabilisiert
 - dadurch geringer Finishaufwand
 - hat einen positiven Einfluss auf das Trockungsverhalten; so dass das komplette Verfahren nur knapp 60 min in Anspruch nimmt
 - erhält die natürlichen Fasereigenschaften
 - geeignet für alle Textilarten

ANWENDUNG: Die Ausrüstung mit Lizerna Conditioner erfolgt im letzten Spülbad (niedriges Flottenverhältnis, reduzierte Schleuderzahl). Durch die konzentrierte Einstellung reichen schon Einsatzmengen von 6 - 10 ml/kg. Lizerna Conditioner kann problemlos für farbige Gewebe verwendet werden, weil es nicht die Farben beeinträchtigt. Lizerna Conditioner sollte nicht bei Mangel- und Presstemperaturen über 175 °C eingesetzt werden, da es sonst zu Verklebungen kommen kann. Das Produkt neigt zum Absetzen. Lizerna Conditioner muss vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

TECHNISCHE DATEN:	Dichte (20 °C)	1,05 g/ml
	pH-Wert (1%ig)	5,5 – 6,5

HINWEISE: Lagerung: Lizerna Conditioner ist gut verschlossen zu lagern, damit eine Hautbildung vermieden wird. Unter 0 °C gefriert das Produkt, doch ist es nach dem Auftauen und gutem Durchrühren wieder gebrauchsfertig. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

1701

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.